



1. Kertopuu
2. Höyrynsulkumuovi  
-Saumoissa limitys (katso kuva suurennos)  
A) Reuna kiinnitetään kertopuun kylkeen elementin ulkopintaan (noston korkeus  $100\text{mm} \pm 20\text{mm}$ )  
B) Reuna viedään kerto-Q levyn päälle
3. 20mm saumavilla
4. Kumitiiviste, paksuus 20mm
5. Kerto-Q 21x100-200